

Gebruikshandleiding

Modell E - Kwartswekker

NL

Korte instelling

Installeer 1 x AA batterijen (niet inbegrepen) en let daarbij op de correcte polariteit (+/-) markeringen binnen in de batterijhouder.

Tijdstelling

Draai het brechter wiel aan de achterzijde van de klok in de aangegeven richting zolang tot de huidige tijd is ingesteld.

Alarminstelling

Draai het linker wiel aan de achterzijde van de klok in de aangegeven richting zolang tot de gewenste alarmtijd is ingesteld.

Het alarm in- of uitschakelen

Gebruik de schakelaar naast het linker wiel aan de achterkant van de wekker om het alarm aan of uit te schakelen. Schuif de schakelaar naar links op "ON", om het alarm aan te zetten. Schuif de schakelaar naar rechts op "OFF", om het alarm uit te zetten.

Licht & sluimerfunctie

Druk op de "SNOOZE/LIGHT" knop op de bovenkant van de wekker om de wijzerplaatverlichting in te schakelen.

Als u tijdens de wekker op de toets "SNOOZE/LIGHT" drukt, wordt de snoozefunctie geactiveerd. Het alarm gaat na ca. 4 minuten weer af.

Als je wekker tijd toont grotere afwijkingen of een verandering in het alarm, plaats nieuwe batterijen.

Vorzorgsmaatregelen

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften

- Lees vóór gebruik alle instructies.
- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen



Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terecht komen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen

teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten



Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de [REDACTED] apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.