

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding

TDK-Relais

Versie 4.0

Aansluitingen

- **VOEDING:** Voedingsconnector voor TDK-RELAIS. Er kan een voeding op aangesloten worden van 7-14 VDC of 6-12 VAC.
- **TEL.LIJN:** Het TDK-RELAIS wordt altijd parallel aangesloten op een toestelpoort van een centrale, een PORTADIAL of bijvoorbeeld een telefoontoestel. Het TDK-RELAIS kan dus op elke lijn worden aangesloten waar een DTMF-toon over verstuurd kan worden.
- **NO/C/NC:** Deze uitgang wordt gebruikt om een aangesloten apparaat gedurende de ingestelde tijd te laten activeren bijvoorbeeld een deuropener. Dit contact is een potentiaal vrij contact en kan maximaal 250 VAC en 10 A schakelen.
C = Common.
NO = Normaly Open
NC = Normaly Closed
- **J1:** Selectie voor DTMF-toets herkenning. Standaard op #-toets ingesteld.
- **P1:** Potmeter om de schakeltijd van het relais in te stellen. Instelbaar tussen de 2 en 6 seconden. Standaard ingesteld op 4 seconden.

